

Material / Variante	Typ & Einsatzbereich	Vorteile	Einschränkungen	Empfohlener Einsatzbereich
Vollkarton	<ul style="list-style-type: none"> Kantenschutzwinkel aus stark verdichtetem Recyclingkarton für Palettierung & Umreifung 	<ul style="list-style-type: none"> Sehr robust- Verhindert Einschnitt durch Umreifungsband- Mehrfach verwendbar- Nachhaltig & recyclingfähig 	<ul style="list-style-type: none"> Höheres Gewicht Weniger flexibel, eher für grosse oder schwere Güter 	Bei hoher Spannkraft und schweren/empfindlichen Produkten
Wellkarton	<ul style="list-style-type: none"> Flexible Schutzprofile wie L-Profil, Schutzecken oder geschlitzte Platten 	<ul style="list-style-type: none"> Leicht & anpassbar- Gute Polsterwirkung- Einfach kürzbar- Nachhaltig und recycelbar 	<ul style="list-style-type: none"> Weniger stabil bei schweren Produkten Empfindlich gegenüber Feuchtigkeit 	Für leichtere, stossempfindliche Produkte oder empfindliche Oberflächen
Kunststoff-Ecken (PE/PP)	<ul style="list-style-type: none"> Starre Schutzecken mit/ohne Dorn zur Umreifung 	<ul style="list-style-type: none"> Verhindert zuverlässig das Einschneiden- Mit Dorn besonders stabil fixierbar- Langlebig und wetterbeständig 	<ul style="list-style-type: none"> Kein Polsterschutz- Weniger nachhaltiger Eindruck- Höhere Materialkosten 	Bei starker Umreifung und glatten, empfindlichen Oberflächen

Material / Variante	Typ & Einsatzbereich	Vorteile	Einschränkungen	Empfohlener Einsatzbereich
Kombi Well- + Vollkarton	<ul style="list-style-type: none"> Kombination aus unterschiedlichen Kartonprofilen für komplexe Produkte 	<ul style="list-style-type: none"> Vereint Stabilität und Polsterung- Flexibel kombinierbar für individuelle Formgebung 	<ul style="list-style-type: none"> Bedarf sorgfältiger Planung & Anpassung 	<ul style="list-style-type: none"> Bei unförmigen Produkten, Möbeln oder empfindlichen Oberflächen
Stretchfolie / Schrumpffolie	<ul style="list-style-type: none"> Zur Palettensicherung – ergänzt Kantenschutz, schützt vor Verrutschen 	<ul style="list-style-type: none"> Schutz vor Staub & Nässe- Stabilisiert gesamte Ladung- Transparent oder blickdicht wählbar 	<ul style="list-style-type: none"> Kein direkter Kantenschutz- Risiko des Einschneidens bei scharfen Kanten 	<ul style="list-style-type: none"> Für Exporte oder Komplettsicherung bei Langstreckentransport
Dehnband	<ul style="list-style-type: none"> Elastisches Band zur Fixierung oberster Palettenlage 	<ul style="list-style-type: none"> Einfach & schnell anzubringen- Wiederverwendbar- Rückstandslos entfernbar- Ideal bei interner Logistik 	<ul style="list-style-type: none"> Kein eigentlicher Kantenschutz 	<ul style="list-style-type: none"> Zur schnellen Palettensicherung im Lager oder beim Kommissionieren