

 Umreifungsbänder im Vergleich	 Papier-Umreifungsband	 Umreifungsband PP	 Umreifungsband rPET	 Umreifungsband Polyester	 Stahl-Umreifungsband
Anwendung	■ leichte Palettenware ■ Kartonnagen und Pakete ■ kurzfristige Umreifung (Transport)	■ leichte Palettenware ■ Pakete ■ kurzfristige Umreifung	■ sehr schwere Ladungen ■ Lagerung im Freien ■ langfristige Umreifung	■ sehr schwere Güter ■ Produkte mit empfindlichen Kanten ■ Lagerung im Freien ■ langfristige Umreifung	■ sehr schwere oder scharfkantige Güter ■ heisse Produkte ■ Lagerung im Freien ■ langfristige Umreifung
Eigenschaften	■  flexibel ■ leicht dehnfähig ■ schweisssbar	■ flexibel ■ leicht dehnfähig ■ schweisssbar ■ bedruckbar	■ extrem reissfest ■ UV-beständig & wetterfest ■ korrosionsbeständig ■ schweisssbar ■ bedruckbar	■ anschmiegsam & flexibel ■ wetterfest & temperaturbeständig ■ leicht zu schneiden	■ extrem reissfest ■ wetterfest ■ wenn lackiert, korrosionsbeständig
Verarbeitung	■ Akku-Umreifungsgerät ■ Tisch-Umreifungsgerät ■ Kombi-Gerät ■ Bandspanner manuell	■ Akku-Umreifungsgerät ■ Tisch-Umreifungsgerät ■ Kombi-Gerät ■ Bandspanner manuell	■ Akku-Umreifungsgerät	■ Bandspanner ■ manuell	■ Stahlband-Umreifungsgerät
Verschlussart	■ Schweissung ■ Kunststoff-Schnallen ■ Metall-Hülsen ■ Papier-Umreifungsband	■ Schweissung Kunststoff- ■ Schnallen Metall-Hülsen	■ Schweissung	■ Stahl-Schnallen	■ Verkerbung
Bänder im MEDEWO-Sortiment		■ PP-Umreifungsband KernØ 200 mm ■ PP-Umreifungsband KernØ 62 mm & 406 mm ■ PP-Umreifungsset im Spenderkarton	■ PET-Umreifungsband Kern Ø 406mm	■ MECATEX® Polyesterumreifungsband ■ Set MECATEX® Polyesterumreifungsband im Spenderkarton	■ Stahl-Umreifungsband
Geeignete Umreifungsgeräte	 Akku-Umreifungsgerät OR-T 260  Tisch-Umreifungsgerät Halbautomat SM200/280  Einhebel-Kombigerät  Spann- und Verschlussgerät für PP-Band  Bandspanner für PP-Umreifungsband  Verschliesszange für PP-Umreifungsband	 Akku-Umreifungsgerät OR-T 260  Akku-Umreifungsgerät ZP93  Tisch-Umreifungsgerät Halbautomat SM200/280  Einhebel-Kombigerät  Spann- und Verschlussgerät für PP-Band  Bandspanner für PP-Umreifungsband  Verschliesszange für PP-Umreifungsband	 Akku-Umreifungsgerät OR-T 260  Akku-Umreifungsgerät ZP93	 Bandspanner für MECATEX® Polyester-Umreifungsband	 Stahlband-Umreifungsgerät